

## **Conseils de réparation : Admission d'air Essence & Diesel**

---

### **Description du problème : huile dans l'intercooler.**

De l'huile dans l'intercooler suite à une panne de turbo.

### **Conseils de nettoyage :**

Suite à une panne de turbo, de l'huile a pénétré dans l'intercooler. Démontez l'intercooler et fermez un des côtés. Par l'autre côté, ajoutez 1 dose de **Rapid Cooling System Degreaser** et finissez de compléter avec de l'eau chaude. Ensuite, secouez bien afin de former une émulsion. Puis videz l'intercooler et rincez le bien à l'eau chaude. Après cela, séchez-le en soufflant de l'air afin qu'il ne contienne plus du tout d'eau. Puis remontez l'intercooler.

### **Produits nécessaires :**

**1x Rapid Cooling System Degreaser.**